

Revisão: 08/05/2013

BUILT INDUSTRIAL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
CNPJ. 04.113.146/0004-47
RUA A, LOTEAMENTO PORTAL NORTE CENTER - QUA 4
GALPÃO 8, BAIRRO PORTÃO
CEP 42700-000/ LAURO DE FREITAS - BA

# Introdução

Ao escolher a linha Built de produtos, você optou por um produto de qualidade. A coifa Built agrega beleza, praticidade e economia.

É prático e fácil de limpar. A Built se especializou em eletrodomésticos de embutir, estando, portanto apta a lhe satisfazer em suas necessidades do dia a dia, tornando sua casa mais elegante e sua vida mais confortável.

1 - Informações e Alertas	2
2 - Conheça sua Coifa	
Lista de Peças	
Dados Técnicos	
Funções	
3 - Instalação	5
Instalação, Posicionamento e Altura	
Fixação	
Conexão do Tubo de Exaustão	
Instalação dos Dutos	
4 - Manutenção	9
Limpeza dos Filtros de gordura	
Montagem dos Filtros de Carvão	
limpeza das Partes de Aço Inox	
Troca de Lâmpada	
5 - Termo de Garantia	11
Assistência Técnica	
5 - Lista de Postos Autorizados	12

FIORIANÓPOLIS

Instalações Sagaz Rua Isid Dutra, 850 Sambaqui (48) 3207-4205 | 9914-4126

#### INDAIAL

Refrigeração REFRIGELAR Rua Santa Lurdes nº 445 João Paulo II CEP 89130-000

ITAPIRANGA

Refrigeração Caye Rod. SC 472 KM 30 Bela Vista (49) 3677-0384

IOINVILLE Clinilar

Rua Primeiro de Maio 80 Boa Vista (47) 3432-4524 | 3026-4524

JOINVILLE

Tectel Eletrodomésticos Rua Tenente Antonio João, 615 Bom Retiro (47) 3435-4142

LAGES

Fogão Pecas Rua Emilino Ramos, 160 (49)3222-0580

SÃO LOURENCO DO OESTE

Refrigeração Muraro Rua Ernesto Beuter, 970 (49) 3344-1217

SÃO MIGUEL DO OESTE

Refrigeração Calza Av. Salgado Filho, 766 (49) 3621-0297

SOMBRIO

S. Fontana Rua Caetano Lumertz, 891 (48) 3533-4530

POMERODE

Martins Gagos R. Luiz Abry nº 884 SI 03 Centro CFP 89107-000 Fone: (47) 3387.3866

MAFRA

Polo Frio Av. Coronel Jose S. Maia nº 407 Centro CEP 89300-000 Fone: (47) 3642.2911 (47) 3642.3826

#### SÃO PAULO

**AMFRICANA** 

Quality Refrigeração Rua 13 de Maio, 178 São Domingos (13) 3045-1180

ARARAQUARA

Refrigel Peças e Serviços Rua Barão do Rio Branco, 594 Vila Xavier (16) 3333-7627 | 3114-1878

ATIBAIA

R. José Inácio nº 471 Centro - CEP 12940-630 Fone: (11) 4402.3452 (11) 4413 1307

CAMPINAS

Brasil Service Fidelis Rua Alvarez Machado nº 330 CEP 13013-070 Fone: (19) 3236.5438 (19) 3235.2224

CAMPINAS

Rua Barão de Jaguará, 1091 Centro (19) 3029-5298

GARULHOS

CIBRA SERVICOS DE A.T Av. Papa Pio XII nº 534 Bairro Macedo CEP 07113-000

CARAGUATATURA

Refrimar Rua Laércio Luiz dos Santos, 67 (12) 3882-6353

CAÇAPAVA

Marcos Rog. Val Vale R. Tenente Mesquita nº 516 Fone: (11) 3635.5444

FRANCA

Crismacor Rug Eduardo Azzuz 1441 Jardim Palma (16) 3727-1727

JUNDIAI

LOMIG ELETRO R. Doutor Torres Neves 207 Centro CEP 13201-058

IAROTICARAL

Refrigeração Pires Av. Carlos Berchieri, 1400 (16) 3202-4886

ΜΔΡΊΙΙΔ

Loia dos Foaões Rua São Luiz, 544 Centro (14) 3433-3765

MOGI DAS CRUZES

Mogitec Lar Rua Engenheiro Gualberto, 678 (11) 4798-2690

PRAIA GRANDE

Refrighelare Rua Limeira, 148 Boqueira (13)3491-5413 | 3322-2084

PORTO FERREIRA

RIBEIRÃO PRETO

Porto S. Refr. Ar Cond. Av 24 de Outubro, 800 Centro (19) 3585 - 4289

Sucesso Refrigeração Rua Paraíba, 109 (16) 3635-1691

RIREIRÃO PRETO WR Assistência Técnica Rua do Patrocínio, 538 Campos Elíseos (16) 3961-2721

SANTOS

Arstemaa Av. Conselheiro Nebias, 205 ° Vila Nova (13) 3235-2929 - 3223-1440 (13) 3235-3634 - 3021-1302

SANTOS

Eletrosan Av. Senador Feiió nº 75/77 Centro Fone: (13) 3234.4923

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Global Assistência Rua Primeiro Mestre, 137 Vila Anchieta (17) 3223-5599 | 3223-5656 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Dr. dos Fogões Rua Siqueira Campos, 366 (12) 3291-6519

SÃO PAULO

J. Batista Anael's Rua Itajuibe, 3985 Staim Paulista (11) 2570-4762

SÃO PAULO

Moema Service Alameda dos Aicas, 1316 (11) 5536-3944

SÃO PAULO

Norte Coifas Av. Bras Leme, 673 Casa Verde (11)3951-9368 | 3951-6533

SÃO PAULO

A Aba Assistência Técnica Rua Manuel de Carvalho, 383 Piqueri (11) 3999-1337

SÃO PAULO

Central Master Rua do Oratório, 1714 Mooca (11) 6128-3953

SÃO PAULO

Gelocenter Av.Bosque da Saúde, 946 Vila Mariana (11) 2577-0397

SÃO PAULO

MARIO SERVICOS R. N. S. Dores nº 148 Vila Formiosa Fone: (11) 3567,2094

SÃO PAULO

Solução Instalações Rua John Nicholas Whyte nº 86 CEP 02423-150 Fone: (11) 2478.1040

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Rei dos Fogões Rua Virgem, 591 Jardim Satélite (12) 3307-6519 | 3307-6520

SÃO VICENTE

Juscelino Fernandes R. Machado de Assis nº 1008 CFP 11365.010 Fone: (13) 7816.6049 (13) 7815.5114

SOROCABA

Gel - Mag (Saulo) R. Arthur Gomes nº 76 CFP 18035-490 (15) 3232.5500

SOROCABA

Tanq Maq R. Baltazar Fernandez n° 295 Fone: (15) 3231.2861

Uhatuha Fletro Norte

Rua Prof. Thomaz Galhardo, 441 (12) 3832-4637

Osasco

Moema Service Rua Santana nº 664 Campo Grande

Mogi das Cruzes Moema Service

Rua Santana nº 664 Campo Grande CEP 04676.110

Santo André Moema Service Rua Santana nº 664 Campo Grande

São Bernardo do Campo Moema Service Rua Santana nº 664

Campo Grande CEP 04676 110

Mauá Moema Service Rua Santana nº 664 Campo Grande

CEP 04676.110

Barveri Moema Service Rua Santana nº 664 Campo Grande

CEP 04676,110 Caieiras

Moema Service Rua Santana nº 664 Campo Grande CEP 04676.110

Carapicuiba Moema Service

Rua Santana nº 664 Campo Grande CEP 04676.110

Diadema

Moema Service Rua Santana nº 664 Campo Grande CEP 04676,110

Moema Service Rua Santana nº 664

Embu

CEP 04676 110 Franco da Rocha

Rua Santana nº 664 Campo Grande CEP 04676.110

**SERGIPE** 

Aracajú Aracajú Refriaeração Rua Laranjeiras nº 1718 G. Vargas CEP 49055-380

#### **PERNAMBUCO**

#### RECIFE

Linstec Comércio Rua jamaica, 10

Nordeste Coifas R. Gomes Taborda nº 917 Cordeiro Fone: (81) 3229.9371

# PIAUÍ

#### TERESINA

R. Cladaalda Freitas nº 1505 Bairro Centro-Norte Fone: (86) 3222-9213

#### PIAUÍ

Ventania Com Servicos Rua Clodoaldo Freitas, 1505 Bairro Centro-Norte (86) 3222-9213

### **RIO DE JANEIRO**

# CABO FRIO SC Refrigeração

Rodovia Amaral Peixoto Km 474, 137 São Cristóvão (22) 2646-3309

#### RIO DE JANEIRO

Cemello Rua Visconde de Pirajá, 281 (21) 2522-0197

#### RIO DE JANEIRO

J. dos S.B. Tudo para Coifa Rua Barão de Icaraí, 38 ap.101 (21) 3181-3491

#### RIO DE JANEIRO

Konfogaz Refrigeração Ltda Rua Arago, 150 Lago do Tanque JPA (21) 3087-1008

#### RIO DE JANEIRO

Rua Maria Luiza Pitanga, 85 sl/1 Barra da Tijuca (21) 2491-2404

#### RIO DE JANEIRO

Rua Voluntários da Pátria, 406 (21) 2266-7990

#### RIO DE JANEIRO

Rua das Camélias, 34 Lj. D (21) 2453-6030

#### RIO DE JANEIRO

Top Maa Refrigeração Av Dionisio Rocha, 11 (21) 2671-2130

Av Marechal Fontenelle, 3790 (21) 2301-4619

#### RIO DE JANEIRO

Real Tec Assisstência R. do Governador nº 1139 Loia 03 Reglengo CEP 21770-100 Fone: (21) 2453.6030

#### RIO DE JANEIRO

J. dos S.B. Tudo para Coifas Fone: (21) 3181.3491

#### CAMPOS DE GOYTACAZES

Refrigeração Central R. Tenente Coronel Cardoso nº 824 Centro - CEP 28035-043 Fone: (22) 2723.3470

#### VOLTA REDONDA

A.G.M Rede Gás R. Osvaldo Cruz nº 126 CEP 27284-480 Fone: (24) 3341.0607 (24) 3346.3090

#### VOLTA REDONDA

Puratec Assist, (deca) P. Norival de Freitas nº 38 Aterrado Fone: (24) 3346.8622

R. Noronha Torrezao nº 590 Sta. Rosa CEP 24240-183

#### **RIO GRANDE DO NORTE**

Rua Intendente Theodosio Paiva, 157 C Dix Sept Rosado

#### **RONDÔNIA**

#### lí-Paraná

(69) 3423-9288

### **RIO GRANDE DO SUL**

TECNOLAR Av. Elmira Pereira da Silveira 561

#### ARVOREZINHA

Felmak Eletrodoméstico luiz Av Daltro filho nº 911 Centro CEP 95995-000 Fone: (51) 3771.2018

#### BENTO GONCALVES

Maquilagás Rua Pernambuco, 617 (54) 3452-2357

#### CAMPO NOVO

Refrigerações Goncalves Rua Guilherme Schaw, 1068 (55) 3528-1063

#### CAPÃO DA CANOA

Hidro Aquece Rua Ararigboia, 600 Centro (51) 3665-5277

# CAXIAS DO SUL

Clima Veneto Benhu Rua Ernesto Alves, 2337 (54) 4009-4325

#### CANGUCU

Sedrez Consertos R. General Câmara nº 1626 Centro - CEP 96600-000 Fone: (53) 3252.3173 (53) 8436.5460

#### CANOAS

Global Comércio Av. Rio Grande do Sul nº 196 Loja 01 e 02 CEP 92330-001 Fone: (51) 3059,5985

#### CERRO LARGO

H. Pellez Tais Helena R Padre Maximiliano nº 516 Centro Fone: (55) 3359.2102 (55) 3359,1786

#### GRAMADO

Clima & Desian Rua Emilio Leabete, 100 loja 4A (54) 3286-4359

#### GUAPORÉ

Friaemaa Centro (54) 3443-2320

#### LAJEADO

Mar Tec Ass de Fletra Rua Emilio Abichequer, 968 São Cristovão (51) 8161-9565

#### LOGOA VERMELHA

Eletro Ref. Darizon R. Bento Gonçalves nº 265 Centro - CEP 95300-000 Fone: (54) 3358,2459

#### NOVO HAMBURGO

COATEL ASSISTÊNCIA R. 25 de Julho nº 631 Rio Branco CEP 93310-250 Fone: (51) 3595 1321

#### OSÓRIO

Oficina do Lar R. Costa Gama nº 1696 Centro CFP 95520-000 Fone: (51) 3663.1148

#### PASSO FUNDO

Refrichams Pava e Pavão Rua Gal Prestes Guimarães, 296 (54) 3313-7282

PORTO ALEGRE Satel Peças e Serviços Av. Nonoai, 404 Zona Sul (51) 3249-4913

#### PORTO ALEGRE E ALVORADA

Rua Baltazarde O. Garcia, 3509

### PORTO ALEGRE

Emerbras Assistência Tec. Rua Cmendador Azevedo, 458 (54) 3225-8667

#### PORTO ALEGRE

Centrolar Av. do Forte nº 846 Vila Ipiranaa Fone: (51) 3348.6870 (51) 3348,4215

#### PORTO ALEGRE

Instal Tec. J.C. Pereira R. Anita Garibaldi nº 826/830 Loja 01 CEP 90450-000 Fone: (51) 3331,9606

#### PORTO ALEGRE E REGIÃO

Floresta CFP 90230-240 Fone: (51) 3024.6585

SIP-Casa Carri Av. Angelo Bolson. 687 (55) 3028-3240

#### SANTA CRUZ DO SUL

Av. Gaspar Bartholomav nº 67 Centro - CEP 96845.820 Fone: (51) 3713.2177 (51) 3711.5759

# SANTA CRUZ DO SUL

M. de O. Ref. Silveiro R. Coronel Oscar Jost nº 2277 Tel : 51 9858 2033

#### TORRES

Centrolar Alias&Freitas Rua José Luiz de Freitas, 163 (51) 3626-1148 | 8110-4572

#### SANTA ÂNGELO

Nevada Refrigeração Rua General Ernesto Dorneles, 870 (55) 3312-6615

#### TAPEJARA

Refrigeração Barizon Rua Santo Canali, 580 (54) 3344-1012

# TRÊS DE MAIO R. Exp Betoldo Boeck nº 26

Centro - CEP 98910-000 fONE: (55) 3535.3670 VENÂNCIO AIRES GRIESANGEG LTDA R. Primeiro de Marco nº 1288

Centro - CEP 95800-000

REFRIGERAÇÃO AVENIDA

### Fone: (51) 3741.5238

Padilha Clima Shop (márcia) R. 13 de Maio nº 277 Centro CEP 98700-000 Fone: (55) 3332.9522

#### SANTA CATARINA

#### ALFREDO WAGNER

TECSILVA REFRIGERAÇÃO Rua Anitápolis nº 332 CEP 88450-00

#### ARARANGUÁ

Refrigeração Peter Rua Rui Barbosa, 608 (48) 3522-0107

#### RAI NEÁRIO CAMBORIÚ

BUILT - FÁBRICA Rua Biguaçu nº 685 Bairro dos Municípios (47) 3363-2359

### BLUMENAU

Blugas Eletrotecnicas Rua João Pessoa, 01 Velha (47) 3326-0550

### BLUMENAU

Refr. Brascontinental Rua Itaiaí, 1159 Volrstadt (47) 3340-2962

#### CHAPECÓ

Chamalar Rua Antonio Morandini, 815 (49) 3322-2428

# CONCÓRDIA

Dalfar Refrigeração Rua Dr. Maruri, 271 Centro (49) 3442-3199

#### CRICIÚMA

Eletro Jossandra Rua São José, 191 Centro (48) 3433-7370

### CRICIÚMA

Eletro Imã Rua Henrique Iage, 295 (49) 3433-0269 - 3443-4621

#### FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mafra, 556 (48) 3225-1170 | 3225-0592

# 1 - Informações e Alertas

- Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Built.
- Este produto é para uso doméstico: A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.
- Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada ou outro tipo de conexão a qual será ligado. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente, tensão e potência informadas para o produto na tabela de Dados Técnicos.
- A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação à um posto autorizado Built, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.
- A Built se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.
- Retire cuidadosamente os filmes plásticos de proteção das pecas de seu produto. A utilização do produto sem retirar o filme plástico fará que este se derreta dificultando a remoção e limpeza posterior.
- Utilize tomadas ou outros tipos de conexões que estejam de acordo com a corrente apontada para o produto (vide Tabela com Dados Técnicos do produto neste manual).
- Certifique-se também que a fiação elétrica esteja de acordo com as recomendações (Tabela com Dados Técnicos do produto neste manual).
- Este produto prevê aterramento do mesmo. Para sua seauranca conecte o fio terra a rede de aterramento de sua residência. Lembre-se nunca use o neutro da rede para aterramento.
- Em determinadas circunstâncias, aparelhos elétricos podem ser perigosos:
  - A Deve haver ventilação adequada no ambiente, quando exaustores forem utilizados ao mesmo tempo que aparelhos com queima de aás ou outros combustíveis.
  - B Não verificar o estado dos filtros, enquanto o exaustor estiver operando.
  - C Não tocar a lâmpada dentro de meia hora após a utilização do aparelho.
  - D Não flambar debaixo da coifa. Evite que a chama ultrapasse o tamanho do fundo da panela utilizada, assim você economiza energia e evita concentrações periaosas de calor.
  - E Evite utilização do gás, quando não houver panela no fogão, pois é prejudicial aos filtros e um risco de incêndio.
  - F Verifique constantemente fritura de alimentos, para evitar que o óleo superaqueça, pois pode se tornar um risco de incêndio.
  - G Deslique o cabo de alimentação antes de qualquer manutenção.
  - H A tomada de alimentação deve ser instalada em posição acessível. I - O ar não deve ser descarregado em um duto que é usado para exaustão de aparelhos a gás e outros combustíveis.
  - J O ar não pode ser descarregado em duto, normalmente, usados para outras finalidades ou produtos, tais como: chaminés de churrasqueiras, dutos de ventilação e ar condicionado, dutos de passagens, dutos de aquecedores de ar ou água etc.

- K Além das descrições acima mostradas, a descarga de ar de evacuação deve respeitar todas as regulamentações vigentes determinadas por autoridades competentes.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não deixe a cozinha desassistida auando utilizar gordura animal ou óleo vegetal. de modo a evitar danos ao exaustor por conta do superaquecimento ou causar um incêndio por inflamar o óleo remanescente no exaustor.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não esteiam brincando com o aparelho.
- Certifique-se de que todas as lâmpadas e filtros estejam corretamente fixados antes do uso.
- Não colocar ou retirar o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Não use fusível com capacidade maiores que a potência indicada na coifa.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando.

# ATENÇÃO: partes acessíveis podem ficar quentes quando utilizado com aparelhos de cozinha.

- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois alguns danos podem vir a afetar a segurança do
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção do produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação.
- Não deixe o aparelho desassistido quando em funcionamento;
- A tomada ou conector a ser liaado, o pluaue do produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão à efeito de manutenção, conserto ou instalação.
- Certifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão que será ligada o produto está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente, tensão e potência informadas para o produto na tabela de Dados Técnicos.
- Existe risco de incêndio se a limpeza não for realizada em conformidade com as instrucões.
- A Built, não assume nenhuma responsabilidade por ações que venham a resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

# 5 - Termo de Garantia

A Built mantém a disposição de seus consumidores, uma rede de assistência técnica apta a fazer consertos em garantia e fora de garantia, assim como executar a instalação de seu produto. Essas informações podem ser obtidas contactando os endereços e telefones abaixo.

#### ACRE

RIO BRANCO

Av. Getúlio Vargas Vila Ivonete Fone: (68) 3228.7650

#### **ALAGOAS**

Av. Mendonça Junior, 300 C Gruta de Lourde (82) 3338-1423

#### BAHIA

MACFIÓ

BARREIROS

Eletrônica Central Rua Princesa Isabel, 01 Renato Goncalves (77) 3611-3216

# FEIRA DE SANTANA

Feiratec Rua Professor Leonidio Rocha, 91 (75) 3623-1873

### SALVADOR

Rua Henrique Dias, 64 (71) 3314-4817 - 3313-3205

Martins Azevedo Rua Lima e Silva, 201 A Liberdade (71) 3327-2759

# JUAZEIRO

Climax Art.Frio (Torres) R. Oscar Ribeiro nº 110 Centro - CFP 48904-090 Fone (74) 3611.9002

#### LAURO DE FREITAS

Elétrica Tavres R. Valdomiro Rodrigues nº 237 CEP 42700-000

### CEARÁ

#### FORTALEZA

Ágape Refrigeração Rua Francisca Clotilde, 494 (85) 3063-0815

#### LAGOA DO MATO - ITATIRA Rua Tiradentes, 822

Centro (88) 3436-3251

#### FORTAL F7A

Proserviços Instalações Av. Mozar Lucena nº 2180c Fone: (85) 3481.0294

#### DISTRITO FEDERAL

#### BRASÍLIA

Refrigeração WGM Quadra 30 bl/B lj/31 Guará II (61) 3382-7130

#### BRASÍLIA

Central de Servicos R QN 12 A Conj 7 Casa 27 - Riacho Fundo 2 (61) 3585-1983 (61) 9144.1722

#### **ESPÍRITO SANTO**

#### VILA VELHA

Rua Antonio Ataíde, 1168 Centro (27) 3239-4600

#### VITÓRIA

SOS Serviços Av. Franscisco G. Fonseca nº 777 - Lj 01 - Cep 29060-140 (27) 3227 4595

### **GOIÁS**

#### GOIÂNIA

Setor dos Funcionários (62) 3233-9619

#### GOIÂNIA

Central Máquinas Av. Feira de Santana, 1361 Paraue Amazonas (62) 3280-0029

# GOIÂNIA

Artec Coifas & Refrig Av. C 231 Qd 500 Lt 13 n° 271 Id América Fone (62) 3945.6554

#### **MATO GROSSO DO SUL**

CAMPO GRANDE Morena Refrigeração Rug Marechal Rondon 259

#### (67) 3321-9384 CAMPO GRANDE Nilton Cesário Refrisu

R. Xavantes nº 1015 Jd Tijuca Fone: (67) 3381.0753 / 9107.9801

### MARANHÃO

#### SÃO LUIZ ASSUTEC

Av. Guaxenduba 09 (98) 3221-4219

#### MINAS GERAIS

#### BELO HORIZONTE Rua dos Tupis. 1489 A

BELO HORIZONTE

Rua Caviana, 305 A (31) 3386-1112

Central Técnica Sião Rua Nicolau Alves de Melo, 169 Centro (31) 35118406

# ITAÚNA

Só Fogões Prest Service Av. Getúlio Vargas, 62 (37) 3241-2999 | 9962-8969

# JUIZ DE FORA

Funcional Serviços e Peças Av. Rui Barbosa, 1288 Santa Terezinha (32) 3215-6597

#### MONTES CLAROS

M.A. Refrigeração Av. Coronel Luiz Maia, 1424 (38) 3081-0478 (38) 9906-3096

#### SETE LAGOAS Assistemak Av. Antônio Olinto, 972

(31) 3776-0606

# TIMOTEO

A nossa casa Av Monsenhor Rafael n 124, Jhon Kenedy cep 35182-419 (31) 3849-1177

#### UBERLÂNDIA

Refrigeração Monteiro Av. Belo Horizonte, 110 (34) 3235-6022

# VARGINHA

Chama Lar Rua Tiradentes, 266 (35) 3221-6120

Assistec R Rio Branco nº 720 Porto Velho CEP 35500-430 Fone: (37) 3213-2737 / 9964.0119

#### BELO HORIZONTE

Tecmilan Comércio e Serv R Jacui nº 1735 Renacenca CEP 31110-050

#### POCOS DE CALDAS

DIVINÓPOLIS

Refrigeração Basso Av. Champacnat nº 1012 Vila Cruz CEP 37701-391 Fone: (35) 3722.1589 (35) 3722.3877

# <u>PARÁ</u>

PARAUAPEBAS Universal Eletrônica Rua do Comércio, 104 Rio Verde (94)3356-0945

# **PARAÍBA**

# JOÃO PESSOA

Paraiba Service Rua Dom Pedro II nº 731 Centro - CEP 58013-420

### PARANÁ

# ARAPONGAS

Refrigeração Gearmaq Rua Marabu, 45 (42) 3252-0479

#### CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

Refrigeração Faesk Rua Pien, 326 Centro (45) 3286-3352

Padrão Assistência Rua Paraná, 4164 Centro (45) 3323-1599 | 3223-1385

#### CASCAVEL

Aquecedores Ivo Rua Recife, 2723 Coqueiral (45) 3226-2593 | 3027-2593

#### CIANORTE

Eletroluz Refrigeração Av. Maranhão, 377 Centro (44)3629-5204

#### Curitiba

MCA Assist. e Instações Rua Emílio Almeida Torres, 410 Campina do Sigueira (41) 3243-4675

### PG-Tec Ltda

Av. Marechal Floriano Peixoto, 1990 Rebouças (41) 3333-2001 | 3334-4400

#### CURITIBA

Refrigeração Portão Rua Desembargador Westpohalen, 3096 Parolin (41) 3332-0065

#### DOIS VIZINHOS

Maxi Frio Refrigeração Av. Salgado Filho, 420 Centro Sul

#### DOIS VIZINHOS

Quality Frio Av. Presidente Kennedy, 255 Centro Sul (46) 3536-1833

#### FRANCISCO BEITRÃO

Brasmenon Refrigeração Av. Porto Alegre, 410 (46)3523-5155

#### LARANJEIRAS DO SUL

Refrigera Banhara Rua Sete de Setembro, 2361 (42) 3635-3288

#### LONDRINA

Rua Bahia, 57 (43) 3323-1180

### MARINGÁ

Brastegi Rua Pioneira Maria Otavia do Nascimento, 60 (44) 9137-1306 | 3037 - 2593

#### MARINGÁ

Refrimag Assistência Técnica Av.Cerro Azul. 830 Zona 02 (44) 3222-6928

# PATO BRANCO

Refriaeração Schmit Av. Duque de Caxias, 151 (46) 3223-3278

# UMUARAMA

Av. Pres. Castelo Branco nº 4561 Fone: (44) 3622.1165

#### FO7 DO IGUACÚ

\$1.04 CEP.85849-580

#### GUARAPUAVA

Tecnolar (Sergio) R. Guaíra nº 3653 Centro CEP 8510-010 Fone: (42) 3623.2432

Centro Cep 84010-280

#### PONTA GROSSA CSM Refrigeração R. Coronel Dulcidio nº 960

Fone: (42) 3028-9830 / 3028.9831 CURITIBA Icepar Refrigeração Av. Anita Garibaldi nº 4747 Barreirinha CEP 82220-00

# SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

Av. Brasil nº 836 - Centra CEP 85.710-000 Fone: (46) 3563.1444

Fone: (41) 3585.5134 (41) 3082.5134

### STO ANTÔNIO DA PLATINA Fantasia Refr. Zero Grau R. 24 de Maio 251 Centro Fone: (43) 3534.5193

CFP 86430-000

**STO ΔΝΤΌΝΙΟ DA PLATINA** Refrigeraçã Central R. Rui Barbosa nº 1110 Centro

Fone: (43) 3534.0337

# 5 - Termo de Garantia

A coifa Built é garantida por doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos Autorizados são aqueles credenciados pela Built, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Built.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, malacondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Built;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou de plaqueta de identificação do aparelho.

Ônus eventuais por conta do consumidor:

- A garantia regulamentar oferecia pela Built, pressupõe produtos atendidos pelos Postos de Serviços Credenciados Built;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor:
- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra, deslocamento e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

# Observações

A Built não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidades relativa a garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A Built reserva-se no direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver


# Assistência Técnica

Para maiores informações consulte www.built.com.br ou 0800-6469490

# 2 - Conheça sua Coifa


# Lista de Peças

# Coifas de Parede Vidro Reto



- 1. Duto
- 2. Corpo Interno
- 3. Evoluta
- 4. Vidro e Base do Vidro
- 5. Filtros de Aluminio

## Coifas de Parede Vidro Curvo



- 1. Evoluta
- 2. Duto
- 3. Vidro e Base do Vidro
- 4. Corpo Interno
- 5. Filtros de Alumínio

# **Dados Técnicos**

### **BLT BOX:**

Tensão: 127/220V~60Hz Potência: 254 watts Lâmpadas: 2x 2 watts 12V AC

# BLT VD 60 e 90:

Tensão: 127/220V~60Hz Potência: 370 watts Lâmpadas: 2x 40 watts

Built 11 4 Built

# **Funções**

# CONTROLE BLT BOX

Pressione o botão "1", para ligar o motor em velocidade alta.

Pressione o botão "2", para ligar o motor em velocidade média.

Pressione o botão "3", para ligar o motor em velocidade baixa.

Pressione o botão "O", para desligar o motor.

Pressione o botão "🌣", para ligar ou desligar a lâmpada.

# CONTROLE BLT VD



 $\mathbb{O}$ 

Pressione o botão "1", para ligar o motor em velocidade baixa.

Pressione o botão "2", para ligar o motor em velocidade média.

Pressione o botão "3", para ligar o motor em velocidade alta.


Pressione o botão "0", para desligar o motor.

Pressione o botão "🌣", para ligar ou desligar a lâmpada.

# 3 - Instalação

# Instalação, Posicionamento e Altura

- A coifa deve estar localizada bem no centro do fogão.
- A região do filtro de alumínio da coifa deverá estar entre 65 a 75 cm das grelhas do fogão.
- A superfície onde será fixada deve ser lisa e resistente a fixadores convencionais.
- Instale em ambiente seco e sem luz solar incidindo diretamente.
- O ar não deve ser descarregado para um duto que é utilizado para exaustão de aparelhos a gás ou outros combustíveis.



Estes produtos deverão ser aterrados.

# Limpeza das partes em Aço Inox

O aço inox empregado nas coifas BUILT é o de melhor qualidade e procedência.


Mesmo assim, os seguintes cuidados devem ser tomados para evitar oxidação e manchas.


Lembre-se: manchas e oxidação do Inox não são cobertos por garantia.

- a) Assim que retirar a película do produto, limpe e proteja o aço inox com materiais específicos\* (mesmo que a coifa não seja utilizada).
- b) Nunca limpe sua coifas com produtos que contenham cloro, qualquer ácido ou vinagres. Não utilize na limpeza álcool, querosene, qasolina, thinner, solventes ou abrasivos.
- c) Mesmo se for limpar com sabão neutro, enxugue bem e aplique o protetor de inox.
- \* Brilhonox, 3M ou similar
- -Jimo silicone ou similar
- -Vaselina líquida

Nota: Nunca use esponja ou produto abrasivo.

# Troca de Lâmpadas





Há risco de incêndio se não seguir estas instruções.

Desconecte o aparelho da tomada antes da limpeza ou manutenção.

Não lave a coifa diretamente com jatos de água.


Faça a limpeza da coifa periodicamente, isto afim de mantê-la durável por mais tempo, também aumentando o rendimento.

# 4 - Manutenção


# Limpeza dos Filtros de Gordura

# Érecomendado limpar o filtro de gordura a cada 2 ou 3 semanas, realizando as seguintes ações:

- Retire o filtro metálico da coifa e lave com solução de água e detergente líquido neutro, deixando de molho.
- Lave cuidadosamente com água morna e deixe secar.
- O filtro metálico pode ser lavado em máquina de lavar louças.
- A cor do filtro de metal pode sofrer alteração depois de várias lavagens, não sendo motivo para substituição, por parte da fábrica.



# Montagem dos Filtros de Carvão



# Fixação

# Desligue a energia antes de iniciar a instalação.


Para instalar esta coifa são necessárias 2 pessoas.


São necessárias as seguintes ferramentas: Furadeira ; Chave de Fenda; Chave Phillips; Fita Isolante.


# Conexão do Tubo de Exaustão


Para uso como exaustor (saída externa).

Providencie um tubo espiralado em alumínio ou em plástico com diâmetro adequado.
Ligue uma das pontas do tubo ao damper de saída da coifa e a outra ponta ao tubo de saída ou ao furo na parede. Usar sempre um tubo inteiriço, pois aumenta a eficiência do produto. Use cintas plásticas (abraçadeiras) para fixar o tubo plástico ao damper.












Built

Built



- 1) Marque o centro da coifa na parede;
- 2) marque o ponto para 4 furos, conforme distâncias de cantos (use o stencil Selecionar o lado correspondente ao modelo da coifa Coifa de Vidro Reto ou Coifa de vidro Curvo);
- 3) faça 4 furos conforme o diametro da bucha utilizada;
- 4) fixe as buchas.










# Instalação dos Dutos

Verifique o local correto de instalação do duto, no momento em que for instalar os suportes.







10mm, para encaixar a capa